



Ēdienu gatavošana, lai nodrošinātu perfektus rezultātus

"Sense Boil & Fry" viedie gatavošanas sensori automātiski pielāgo siltumu, lai novērstu pārvārīšanu un nodrošinātu ideālu siltuma daudzumu maltītes pagatavošanai. Izcili rezultāti un enerģijas ietaupījums – gan vārot makaronus, gan cepot steiku.

Priekšrocības un funkcijas

Ēdienu gatavošana, izmantojot "Sense Boil & Fry"

"Sense Boil & Fry" viedie gatavošanas sensori ir ideāls palīgs virtuvē. Plīts automātiski pielāgosies vajadzīgajai temperatūrai un novērsīs pārvārīšanu – neatkarīgi no tā, vai jūs cepat olas vai sautējat.



Individuāla gatavošanas zonu vadība pilnīgai elastībai

Izbaudiet pilnīgu elastību, gatavojot savu iecienīto ēdienu. Individuālās zonas vadīklas ir viegli pielāgojamas, un tās ļauj intuitīvi kontrolēt katru plīts virsmas gatavošanas zonu. Ja nepieciešams, palieliniet jaudu, iestatiet individuālus taimerus un veiciet citas darbības.



Ērta ēdiena gatavošana ar Bridge funkciju

Bridge funkcija ļauj savienot divas atsevišķas gatavošanas zonas, lai izveidotu lielu, vienotu gatavošanas zonu. Tas nozīmē, ka tiek izveidots vienmērīgs siltuma sadalījums pa visu virsmu – ideāli piemērots lielākiem katliem vai planča grilam.



Hob2Hood® vienmēr uztur jūsu virtuvi svaigu

Hob2Hood® funkcija nemanāmi savieno jūsu plīts virsmu ar tvaika nosūcēju, nodrošinot svaigu virtuves atmosfēru ikreiz, kad gatavojat ēdienu. Ventilators automātiski pielāgo ātrumu, lai novērstu nevēlamu smaku, lai jūs varētu koncentrēties uz ēdiena gatavošanu.



PowerBoost savu gatavošanu

PowerBoost funkcija nodrošina tūlītēju siltuma intensitāti, lai jūsu ēdiens būtu gatavs īsā laikā. Ideāli piemērots, ja nepieciešams ātri uzvārīt ūdeni, apcept dārzeņus vai pat apcept zivis vai gaļu.



- Virsmas tips: Indukcija
- Plīts virsma ar vienu puse slīpa
- Skārienjūtīgā vadība
- Vadības taustiņu novietojums: labajā pusē priekšpusē
- Izgaismoti vadības taustiņi
- Indukcijas zonas ar jaudas pastiprinātāja funkciju
- Trauka atpazīšana
- Priekšējā kreisā zona: Indukcijas, 2300/3200W/210mm
- Aizmugurējā kreisā zona: Indukcijas, 2300/3200W/210mm
- Vidējā gatavošanas zona: No,
- Aizmugurējā vidējā zona: No,
- Priekšējā labā zona: Indukcijas, 1400/2500W/145mm
- Aizmugurējā labā zona: Indukcijas, 1800/2800W/180mm
- Taustiņu bloķēšanas funkcija
- Taustiņu nobloķēšanas iespēja bērnu drošībai
- Virsmas drošība: automātiska izslēgšanās
- Skaņas signāls ar izslēgšanas iespēju
- Eko taimeris
- Taimera funkcija
- OptiHeat atlikušā siltuma indikācija
- Ērta uzstādīšana
- Pamatkrāsa: Melna

Produkta specifikācija

Virsmas tips	Indukcijas
Uzstādīšana	iebūvējama
P x D, mm	590x520
Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm	44x560x490
Krāsa	Melna
Rāmja materiāls	nav rāmja
Gatavošanas zonu skaits	4
Vadības tips	_f_ControlType_f_
Vadības funkcijas	3 pakāpju atlikušā siltuma indikācija, skaņas signāls, jaudas pastiprināšana, bērnu drošība, eko taimeris, jaudas pārvaldība, Heat memory, virsmas savienojums ar nosūcēju, Individual zone timers, taustiņu bloķēšana, kreiso zonu tilts, laika atskaites taimeris, pauze, SenseCook Boil, SenseCook Fry, izslēgt skaņu
Vadības novietojums	labajā pusē priekšpusē
Vada garums, m	1.5
Spriegums, V	220-240/400V2N
Virsmas drošība	automātiska izslēgšanās
Uzstādīšana virs ledusskapja	Nē
Uzstādīšana virs trauku mazgājamās mašīnas	Nē

